






Seiko Kinetic Cal. 5M54,5M62,5M63



- นาฬิกากระบบคิเนติกเป็นระบบการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเคลื่อนไหวของร่างกาย และนำพลังงานที่ได้เก็บสะสมในตัวเก็บประจุเพื่อจ่ายพลังงานให้นาฬิกา โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
- สามารถสะสมพลังงานสำรองได้นานสูงสุดถึง 6 เดือน
- บอกเวลาด้วยเข็มชั่วโมง นาฬิกาและวินาที
- แสดงวันที่ (Cal. 5M62) แสดงวันที่และสัปดาห์ (Cal.5M54,5M63)
- ความเที่ยงตรงน้อยกว่า 15 วินาที/เดือน


การแสดงของพลังงานสำรอง

- กดปุ่มที่ตำแหน่ง 2 นาฬิกา ขณะที่มะยมตำแหน่งปกติและเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่งเลข 12 นาฬิกา
 - เข็มวินาทีจะวิ่งเร็ว และจะมาหยุดตำแหน่งที่เลข 5 10 20 หรือ 30 ให้อ่านค่าพลังงานสำรองของนาฬิกาตามตาราง
 - เมื่อครบระยะเวลาที่เข็มวินาทีวิ่งเร็ว นาฬิกาจะเดินต่อเป็นเวลาที่ถูกต้อง

การเคลื่อนไหวของเข็มวินาที	5 วินาที	10 วินาที	20 วินาที	30 วินาที
				
พลังงานสำรอง	ประมาณ 1 - 7 วัน	มากกว่า 7 วัน - 1 เดือน	มากกว่า 1 เดือน	ประมาณ 4 - 6 เดือน

การเพิ่มพลังงานให้กับนาฬิกา


- เมื่อนาฬิกาหยุดเดินหรือเดินกระโดดทีละ 2 วินาที นั้นแสดงถึงพลังงานสำรองหมด จำเป็นต้องทำการเพิ่มพลังงานให้กับนาฬิกา
- เขย่านาฬิกาโดยการจับให้ด้านหลังข้อมือขยับขึ้นแล้วเหวี่ยงแขนไปมา 2 ครั้งภายใน 1 วินาที ให้ได้ 250 ครั้งนาฬิกาจะเริ่มเดินทีละ 1 วินาทีและจะสำรองพลังงานได้ 1 วัน หรือเขย่า 500 ครั้งจะสำรองพลังงานได้ 2 วัน
- ให้สวมนาฬิกาบนข้อมือของท่าน



วิธีการตั้งเวลาและปฏิทิน


Cal. 5M62

- ดึงมะยมมาจังหวะที่ 1 หมุนมะยมเพื่อตั้งวันที่
- ดึงมะยมมาจังหวะที่ 2 หมุนมะยมเพื่อตั้งเวลา
- กดมะยมเข้าตำแหน่งปกติ




Cal. 5M54 , 5M63

- ดึงมะยมมาจังหวะที่ 1 หมุนมะยมเลื่อนขึ้นเพื่อตั้งวันที่
- หมุนมะยมเลื่อนลงเพื่อตั้งสัปดาห์
- ดึงมะยมมาจังหวะที่ 2 หมุนมะยมเพื่อตั้งเวลา
- กดมะยมเข้าตำแหน่งปกติ




วิธีคลายเกลียวเม็ดมะยม



วิธีการใช้ขอบ ROTATING BAZEL (มีเฉพาะบางรุ่น)

ขอบหมุนเพื่อการจับเวลาจะแสดงเวลาถึง 60 นาที /// Rotating bezel หมุนได้ทางเดียวจะมีเฉพาะบางรุ่น

- หมุนขอบตัวเรือนให้สัญลักษณ์ "  " อยู่ที่ตำแหน่งเข็มนาฬิกา
- เมื่อเวลาผ่านไปให้อ่านค่าเวลาที่ชี้ไปตามเข็มนาฬิกาซึ่งบอกเวลาบนขอบตัวเรือน



เวลาที่ชี้ไป 30 นาที

